INSTALLIEREN

So verbinden Sie den Jabra Link 400 mit Ihrem Engage Headset



- Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Um das Headset auszuschalten, halten Sie die Anruftaste (Multifunktionstaste) ca. 4 Sekunden lang gedrückt.
- Halten Sie die Anruftaste (Multifunktionstaste) am Headset ca. 3 Sek. lang gedrückt, bis die LED blau blinkt und Sie einen Ton hören. Sie können das Headset nun pairen.
- 3 Stecken Sie den Adapter ein. Um die Verbindung zu Ihrem Headset herzustellen, halten Sie nun die Adaptertaste ca. 1 Sek. lang gedrückt.
- Das Pairing des Headsets ist abgeschlossen, wenn die Adapter-LED nicht mehr blinkt, sondern dauerhaft blau leuchtet.¹

LINK 400 LED-ANZEIGE

Weitere Informationen erhalten Sie aufjabra.com.de/manuals

FARBE BESCHREIBUNG LED leuchtet nicht www.hr-kom.de Adapter ist mit keinem DECT-Gerät verbunden Blau Adapter ist mit einem DECT-Gerät verbunden Grün Laufendes Gespräch am Computer Gespräch am Computer ist stummgeschaltet Violetť Adapter ist mit Microsoft Teams auf dem Computer verbunden

Bitte beachten Sie, dass der Link 400 sowohl als USB-A- als auch als USB-C-Variante erhältlich ist.

'nur Microsoft Teams Variante